

『ジップロック®』商品紹介

バッグ

<ジップロック®フリーザーバッグ>

機能の違う2種類のジッパーで、しっかり密封。しかも開け閉め簡単スムーズです。冷凍から電子レンジ解凍まで、幅広く使えます。



大12枚入

中18枚入

小18枚入

<ジップロック®ストックバッグ>

食品の冷蔵・常温保存や、小物の整理に使えます。旅行やアウトドアでも大活躍します。



大18枚入

中20枚入

<ジップロック®お手軽バッグ>

40枚入りのお手頃価格なので、どんどん使えます。



小40枚入

<ジップロック®イーージージッパー®>

スライド式ジッパーなので、開け閉めが簡単です。冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。



大7枚入

中10枚入

ディズニーキャラクターシリーズ

<ジップロック®ストックバッグ ミッキー&ミニー>



中12枚入

<ジップロック®ミニバッグ ミッキーマウス>



10枚入

<ジップロック®コンテナー ミッキー&ミニー>



M1個入

S2個入

コンテナー

<ジップロック®コンテナー>

冷凍から電子レンジ調理まで、幅広く使えます。用途に合わせてサイズが選べます。積み重ねて保存ができ、使わないときは重ねて収納できます。



角型 大2個入

角型 中3個入

角型 小4個入

長方形 500ml 3個入

長方形 200ml 4個入

丸型 中3個入

丸型 小4個入



ロング角型 特大2100ml 2個入

ロング角型 特大1890ml 2個入

ロング角型 特大1200ml 2個入

ロング 800ml 2個入

ロング 500ml 3個入

ロング 500ml 2個入

<ジップロック®スクリューロック®>

フタがスクリュー式なので、スムーズに開け閉めできます。密閉性が高く、液体や湿気を嫌う食品の保存に便利です。



730ml 1個入

473ml 2個入

300ml 2個入

電子レンジ調理用商品

<ジップロック®レンジでお料理バッグ>



4枚入

<ジップロック®レンジで温野菜>



角型大 1セット入