

# ペクトリー® (レーザープリンタ専用ラベル用紙) について

## 取扱説明書

### 〈使用方法〉

- 1 印刷する前に、機器の取扱説明書を必ずお読みいただき、「ペクトリー®」に適した設定を行ってください。
- 2 「ペクトリー®」にカールがついていると紙詰まりの原因となりますので、手でカールを直してからセットしてください。
- 3 静電気などで「ペクトリー®」がくっついている場合もありますので、よくさばいてからセットしてください。
- 4 「ペクトリー®」が正しく給紙されるよう、用紙設定を普通紙ではなく『ラベル紙』または『厚紙』に設定を行ってください。パソコン側での設定、もしくは複合機側で設定する場合がありますので、必ずご確認ください。
- 5 「ペクトリー®」には、表裏がありますので、印刷面(表面)を確認して、機器の通紙方向・機構をよくご確認の上、必ず手差しトレイにセットしてください。
- 6 連続給紙で不具合が生じる場合は、1枚ずつ給紙してください。

### 〈使用上のご注意〉

- 1 ご使用前は、「ペクトリー®」を折り曲げない様にして下さい。紙詰まり、印刷不良の原因となります。
- 2 「ペクトリー®」の剥離紙にはがれや浮き、折れやシワ等が発生している場合は、故障の原因となりますので、機器に通さないで下さい。
- 3 「ペクトリー®」をレーザープリンターに2度通さないでください。紙詰まりや印刷不良の原因となります。
- 4 「ペクトリー®」はレーザープリンター以外には使用しないでください。
- 5 「ペクトリー®」の端で指などを切らない様、十分にご注意ください。

### 〈貼る際のご注意〉

- 1 「ペクトリー®」を貼る面の水分・油分・ゴミなどをよく取り除いてからご使用ください。
- 2 凹凸面や曲面などの平滑でない場所へ貼る際、剥がれる可能性があります。布や木材、塗装(コーティングされている)面には、貼らないでください。  
「ペクトリー®」は、なるべく常温の環境下で貼ってください。著しい高温・低温、高湿・低湿の環境下で貼ると性能が変化します。

### 〈保管上のご注意〉

- 1 高温多湿や直射日光の環境での保管は避けてください。
- 2 重いものを乗せたり、強い圧力をかけないでください。

### その他

- ※ 本製品は、食べ物ではありません。
- ※ 商品に製造上の原因による不良がありました場合には、同数の新しい商品とお取替えいたしますが、それ以外の不備については、ご容赦ください。
- ※ 本製品の使用を原因とする損害・逸失利益などには、その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ※ 商品の仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ※ 記載内容や説明は、機器やソフトウェアの状況変化により、そくわない場合があります。

### 材質

商品 ラベル — PET 剥離紙 — 紙

### 【お問い合わせ先】

旭化成アドバンス株式会社 繊維本部  
繊維資材事業部 第1営業部 東京資材課  
TEL : 03-5404-5035

ペクトリー®は旭化成アドバンス(株)の登録商標です。