


■手動への切り替え装置が無い電動シャッターを押し上げる場合のコツ



両手の指をスラットに押し当てて、ゆっくりとシャッターを上げてください。