

■エネファームのタンクのお水を生活水として利用する方法

災害時などに貯湯槽からお湯（水）を取り出す

- 断水時や災害時に、貯湯槽のお湯（水）を取り出して雑用水として利用することができます。
- お湯（水）を取り出す際には熱に強い容器を使用してください。（ガラス容器などは熱により割れることがあります。）

- 1 発電モードを「発電切」にする
(☞ P67)
- 2 停止中表示 (☒) から待機中表示 (☒) に変わるまでそのままにする（最長約 80 分かかります）
- 3 貯湯ユニットの電源（ブレーカーまたは電源プラグ）を「切」にする
- 4 給水元栓を閉める
- 5 貯湯槽排水バルブの下の水抜き栓を左に回して開ける
- 6 メンテバルブ高温の下の水抜き栓を左に回して開けると、貯湯槽排水バルブの下の水抜き栓から貯湯槽のお湯（水）が出ます

 警告	 お湯に触れない （やけどの原因になります。）
 触れ禁止	

