

使用上の注意事項

安全にお使いいただくために

1) はじめに

本製品はこれまでに無い新製品です。お客様の使用環境や使用条件により予期せぬトラブルが発生する危険性がありますので、初めて使用いただくお客様には、想定される使用範囲で予備実験を行って頂くことを推奨致します。

以下の注意点を必ずお読みください。

ご不明な点等ございましたらロボ電窓口まで御問合せください。

2) 法令・規制遵守

- ・本製品は、電気用品安全法が適用されません。定格電圧以上の電圧で使用しないでください。
- ・軍事用途への使用は固くお断り致します。

3) 禁止事項

i) 用途&使用条件

①本製品の難燃性はありません。

難燃特性が要求される用途には使用しないでください。

②定格電圧、許容電流を超えて使用しないでください。

発熱、発火、感電、故障の危険性があります。

ii) 取り扱い

①端子部に強い力を加えないでください。

断線の原因になります。

②ケーブル部を把持して伸縮させてください。

端子部をひっぱると断線することがあります。

③電源に接続された状態で端子部に触れないでください。

感電、通信異常、故障の原因となります。

④本製品を分解しないでください。

故障や感電の原因となります。

iii) 設置・保管

①下記場所に、設置または保管しないでください。

感電、故障、劣化、発熱、火災の危険性があります。

- ・液体（薬液、油等）との接触が予想される場所
- ・相対湿度が20～80%の範囲を超える場所
- ・周囲温度が推奨周囲温度範囲を超える場所や直射日光を受ける場所
- ・腐食性ガスや、可燃性ガスのある場所
- ・ほこりの多い場所
- ・ノイズ発生源や動力線の近く等、シールド化が必要な場所

②伸張状態で長時間保持しないでください。

たるみが大きくなる可能性があります。

4) その他

伸長によりたるみが生じることがあります。たるみが発生することを想定してご使用ください。また配線温度に注意が必要な用途では、最大電流で使用した際に配線が周囲温度より約 5℃上昇することを考慮し、対策を行ってください。肌に触れる用途では低温火傷の危険がありますのでご注意ください。

5) 保証範囲に関するご注意

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器等、人命に大きく関係する設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備（含むシステム）や機器への組み込み及び使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害が生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。尚、

本製品に瑕疵がある場合は、代金返還、又は、代納させていただきます。その際は、製品に記載された製品識別番号が必要になります。ご注意ください。

◆お問い合わせ先:〈ロボ電®〉窓口
ROBODEN DESK

E-mail:robo@om.asahi-kasei.co.jp

TEL:[077-581-4951](tel:077-581-4951) FAX:077-581-4142