

# 제품안내

## 제품선정

### <제품선택조건>

사용온도, 체류시간	사용온도의 상하한과 체류제한을 엄수하여 주십시오.
세정제의 사용목적	사용목적과 등급 별 특징으로 선택하여 주세요.
수지 종류	폴리올레핀계나 투명수지용에는 아사크린의 잔류를 줄이기 위해서 전용타입을 사용해주세요.

### <제품 선택예>

목적	성형수지종류(색상변환의 경우 나중 재료)			
	일반(오른쪽 이외)	폴리올레핀	PMMA & PC	고온수지
흑점,이물질제거	newEX, U(GL2)			PX2
수지변환	U(GL2), newE			PX2, PF
색상변환, 수지변환 (저간류)	U(GL2), newE	UP, newUP, UB	newM, PT	PX2, PF
성형기정지시 씰링 (SEAL)	위 표에서 세정에 사용한 제품(G F함유제품 외)			PF

\* 폴리올레핀, 투명수지에서의 사용은 제품리스트를 참조하여 주십시오.

\* PT는PC/ABS등 폴리카보네이트 계열에도 사용할수 있습니다.

제품선택은 성형기상태(오염정도), 사이즈, 수지종류 등에 의해 많은 선택지가 있습니다.

문의사항에 대해서는 언제든지 연락하여 주십시오.