

デルペット袋(一般グレード)を開ける方法

デルペット袋には、表裏があります。
グレード名の刻印がある側が表面です。
[写真1]



取り扱いの注意事項がある側が裏面です。
[写真2]



* 開封方法

1. サービスタンク等へ樹脂を投入する場合
①ペレット袋の裏面左上部(印刷 ↑ がある方向)
から赤色ミシン糸を抜く。

[写真3]



- ②ミシン掛け部分に被さっているオーバーテープ
を外す。

[写真4]



③クラフト紙袋の内部よりポリエチレン袋を引き出す。

[写真5]



④ハサミもしくは鋭利な刃物を用いて出来るだけ上部をカットする。

* 推奨する刃物



[写真6]



⑤内袋をクラフト紙袋に被せるように折り曲げる。

[写真7]



⑥袋全体を持ち上げてサービスタンクに投入する。

2. ホッパードライヤーの吸引パイプでペレットを吸引する場合
作業方法(①～④)は、サービスタンクへ投入する場合と同一。
④の内袋カット時、必要以上に大きくしない。

3. 内袋ごと抜き出す場合

- ①ペレット袋の下部の赤色ミシン糸を抜く。

[写真8]



- ②ミシン掛け部分に被さっているオーバーテープを外す。

[写真9]



- ③袋上部を上方向に持ち上げるとクラフト紙袋
のみ抜き出すことができる。

[写真10]

